



ترقية راوتر دوفادو المطورة (فقط لمستخدمي ويندوز):

إن الهدف من هذا الطريقة أن تجعل عملية ترقية الجهاز سهلة ومختصرة وبقل جهد والأهم من ذلك أكثر أماناً . وتعرف هذا الطريقة باسم "Express UMR Upgrader Tool" أي "أداة الترقية السريعة للـ UMR".

كيفية استخدام هذه الطريقة:

- 1- قم بتحميل الملف "UMRUpgrader415.exe" من قسم التنزيل واحفظه على سطح المكتب (Desktop).
- 2- تأكد من فصل المودم (الكنكت الخاص بك من جهاز دوفادو UMR).
- 3- قم بفتح الملف "UMRUpgrader415.exe" .
- 4- أدخل كلمة المرور الافتراضية للجهاز اذا لم تكن قد غيرتها وهي كلمة password
- 5- قم بالنقر على Upgrade.
- 6- سوف تحتاج للانتظار لمدة 4 دقائق لانتهاء من عملية الترقية.

ملاحظات هامة جداً :

- 1- تأكد من اتصالك بشبكة دوفادو سواء سلكياً أو لاسلكياً .
- 2- ننصح بعمل الترقية بواسطة الكابل.
- 3- تجنب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز أثناء عملية الترقية.
- 4- تجنب إغلاق أداة الترقية السريعة أثناء عملها.
- 5- تأكد من فصل المودم (الكنكت) قبل البدء بعملية الترقية.
- 6- يمكن عمل الترقية قبل أو بعد عمل إعدادات الجهاز .
- 7- لا تحتاج لأن تكون متصلاً بالانترنت أثناء عملية الترقية.
- 8- لمستخدمين ويندوز إكس بي: في حال عدم عمل الأداة فينبو يجب عمل تحديث للويندوز وذلك من خلال هذا الموقع <http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx>
- 9- كل أداة ترقية تستخدم لترقية اصدار واحد. أي عند توفير اصدار جديد مستقبلاً فسوف تحتاج للحصول على أداة الترقية الجديدة وترقية الجهاز بنفس الطريقة.

الشرح بالصور أدناه...

Tutorial shown below...



ملف أداة الترقية السريعة كما يظهر على سطح

Express UMR Upgrader Tool



عند تشغيل الأداة قد تظهر لك هذه الرسالة التحذيرية.. قم بالنقر على **Run**

If you receive this Security Warning MSG, just ignore it and click on Run





الخطوة الأولى – Step 1

ادخل كلمة المرور الافتراضية كما هو ظاهر لك
Enter the default login password as shown

The screenshot shows a window titled "UMR Upgrader v4.1.0". Inside the window, there is a "Menu" section with the "dovado" logo. Below the logo, it says "Found UMR at 192.168.0.1". There are three input fields: "User name" with "admin", "Password" with "password", and "UMR IP" with "Automatic". At the bottom of the window is a large "Upgrade" button.



الخطوة الثانية – Step 2

قم بالنقر على Upgrade

Click on Upgrade





الخطوة الثالثة - Step 3

قم بالنقر على Upgrade
Click on Upgrade

A screenshot of the UMR Upgrader v4.1.0 software interface. The window title is "UMR Upgrader v4.1.0". The interface includes a "Menu" section with the "dovado" logo. Below the logo, it says "Upgrading, please wait" and "Do not remove any cables while upgrading!". There are three input fields: "User name" with "admin" entered, "Password" with "password" entered, and "UMR IP" with "Automatic" selected. Below these fields is a "Validating upload" section with a progress bar. At the bottom, there is a large "Upgrade" button. A red arrow points from the text "هنا Here" to the "Upgrade" button.



الخطوة الرابعة – Step 4

مثال من عملية الترقية

An exmapple





الخطوة الأخيرة – Last Step

As shown the upgrade is completed

هكذا تكون قد نجحت عملية الترقية باستخدام الاداة





تحذير - Warning

قد يحدث أن تظهر لك نتيجة الترقية بأنها فشلت. لكن هذا يحدث أحيانا وذلك بسبب قيام الجهاز باعادة التشغيل. عند ذلك يتوجب عليك التأكد وذلك كما هو مبين في الصورة التالية

There is a possibility that you receive the below msg. That is not sometimes accurate. So, you have to check whether the upgrade is really failed or successful as shown next.





ادخل الى صفحة الاعدادات الرئيسية وتأكد من نتيجة الترقية كما هو مبين أدناه. اذا ظهر فعلا ان الترقية فشلت فيتوجب عليك عملها حسب الطريقة الاعتيادية

Log in to the config. Page and check on the Home page the Status and FW Revision as shown below...

The screenshot shows the Dovado configuration interface. At the top, there is a status bar with the following information:

Date: 2000-01-01	Time: 0:07	Traffic Down / Up (GB)
Signal: -	Connection: USB	Modem: 0.00 / 0.00
SMS (0)		ETH: 0.00 / 0.00

Below the status bar is a navigation menu on the left with the following items: Home, Modem, Internet, LAN, WLAN, SMS, Position, Automation, System, Upgrade, Restart, Logout. The main content area is titled "Home Start Wizard" and contains a "Product Info" section with the following details:

Product Name:	Dovado UMR
Serial Number:	16a6103d78
Product Number:	629110327005-4
LAN MAC-address:	00:16:A6:10:3D:78
WAN MAC-address:	00:16:A6:10:3D:79
Product Revision:	1.0
Reported Download Status:	Upgraded successfully
USB Modem:	
Firmware Revision:	4.1.0
Firmware build date:	2009-12-15T12:08:54Z